

显示器进入维修方式

- LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
- 美格单键飞梭 按住单键飞梭键开机
- 北泰 按住2键开机
- 厦华15III: 先按住消磁键，再按下飞梭键，然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
- 厦华17寸: 关机状态下，按下电源开关键并保持按住状态，再按下飞梭键并保持按住状态，然后放开电源开关键，稍后FACTORY OSD出现
- 优派E653, E70显示器。共四个键，按第1, 4两个键再开机。
- AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入
- 联想（冠杰）三键机：按住左右边缘两键开机
新三键机：方法同上，但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
有屏显机器：按菜单键打开osd后选择zoom功能，此时按住菜单键不放，三秒后进入工厂模式
- 方正显示器进工厂模式的方法：15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机，直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
- HPC 型号：1769 OSD（IV） 同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
- 雅美达AM797D的！先关显示器，再按住▲（向左的）开机，开机后再按一下。出现PASSWORD：依次按 +，-，▲（向右的），▲（向左的）。即可！！
- LG FB795CU 进入法为：先按住SET不放，再按OSD，黑屏后即可进入。
- nec fe771sb 开机是按住 -和+键
- FG556-H工厂模式进入方法：按1和3功能键开机10秒
- philips105s如何解锁？菜单锁定了？按著OK键20秒左右就可以解開,也可锁，cpu22脚外接电容漏电照成的
- 今日在SONY网站上查得该显示器的自测办法：开闭电源，拨下与电脑的连接，按住电源开关4

秒钟，正常的显示器会出现白屏幕。

- 1: 按照上述办法操作，没有出现白屏幕，结果是显示器进入待机状态；
- 2: 不甘心！！关机，拔掉电源线，按住电源开关，插上电源线，显示器出现的白屏幕，结果是自测有效；
- 3: 直接拔掉电源线（注意：没有关机），然后插上电源线（注意：没有按住电源开关），显示器竟然也出现白屏幕，结果好象是机器没有复位！自动进入自测；
- 4: 关机，拔掉电源线，再插上电源线，显示器没动作，开机，进入待机状态；

文 军 维 修